


## LT 81



Obj. číslo	IVT6907
Řezací proud	80A / 60%
Délka	6m
Pracovní tlak	4,5 – 5,0 Bar
Průtok vzduchu	160 l/min.




Poz.	Obj. čís.	Popis
1	ISM0706	Nástavec
2	ISM0088	Nástavec
3	ISM0073	Nástavec
4.1	IVS0665	Hubice
4.2	IVS0665-01	Hubice - long life
5.1	IVU0605-10	Tryska 1,0mm
5.2	IVU0605-11	Tryska 1,1mm
5.3	IVU0605-12	Tryska 1,2mm
6.1	IVU0601-10	Tryska 1,0mm - prodloužená
6.2	IVU0601-12	Tryska 1,1mm - prodloužená
7	IVF0602	Difuzor
8	IVB0604	Elektroda
9	IVB0665	Trubička vzduch.
10	IZN0510	Elektroda - prodloužená
11	IZN0516	Trubička vzduch. - prodl.
12	IVZ0690	Hlava hořáku
12a	IFT0675 I	O-kroužek silikon (15,6x1,78)
13	GV0035 I	Rukojeť
14	HJ0722 I	Pojistka spínače
15	HQ0070 I	Tlačítko spínače
16	HJ0893 I	Spojka kabelu
17.1	VN0687 I	Kabel hořáku 6m 1/4G
17.2	VN0680 I	Kabel hořáku 6m 3/8G
17.3	VN0681 I	Kabel hořáku 6m M14x1
17.4	VN0683 I	Kabel hořáku 6m M16x1,5
17.5	VN0689	Kabel hořáku 6m centr.konc.

## LT 101



Obj. číslo	IVT6957
Řezací proud	100A / 60%
Délka	6m
Pracovní tlak	4,5 – 5,0 Bar
Průtok vzduchu	180 l/min.




Poz.	Obj. čís.	Popis
1	ISM0069	Nástavec
2	ISM0067	Nástavec
3	ISM0066	Nástavec
4	IVS0666	Hubice
5	ISM0084	Korunka
6	ISM0078	Korunka
7	IVS0680	Hubice
8.1	IVU0606-11	Tryska 1,1mm
8.2	IVU0606-14	Tryska 1,4mm
8.3	IVU0606-17	Tryska 1,7mm
9	IVF0606	Difuzor
10	IVB0606	Elektroda
11	IZN0769	Trubička vzduch.
12	ISM0099	Převlečná korunka
13	ISM0003	Kontaktní nástavec
14	ISM0004	Kontaktní nástavec - prodl.
15.1	IVU0662-14	Tryska 1,4mm - prodloužená
15.2	IVU0662-17	Tryska 1,7mm - prodloužená
15.3	IVU0666	Tryska prodloužená 50A
16	IVB0661	Elektroda - prodloužená
17	IVZ0695	Hlava hořáku
17a	IFT0686	O-kroužek silikon (18,77x1,78)
17b	IVF9006	Izolátor
18	IGV0035	Rukojeť
19	IHJ0722	Pojistka spínače
20	IHQ0070	Tlačítko spínače
21	IHJ0894	Spojka kabelu
22.1	IVN0639	Kabel hořáku 6m 1/4G
22.2	IVN0637	Kabel hořáku 6m 3/8G
22.3	IVN0633	Kabel hořáku 6m M14x1
22.4	IVN0640	Kabel hořáku 6m M16x1,5
22.5	IVN0631	Kabel hořáku 6m centr.konc.

## LT 141



Obj. číslo	IVT6509
Řezací proud	140A / 60%
Délka	6m
Pracovní tlak	4,5 – 5,0 Bar
Průtok vzduchu	220 l/min.



Poz.	Obj. čís.	Popis
1	ISM0068	Nástavec
2	ISM0069	Nástavec
3	ISM0067	Nástavec
4	ISM0066	Nástavec
5	IVS0607	Hubice
6	ISM0084	Korunka
7	ISM0078	Korunka
8	IVS0686	Hubice
9.1	IVU0606-11	Tryska 1,1mm
9.2	IVU0606-14	Tryska 1,4mm
9.3	IVU0606-17	Tryska 1,7mm
9.4	IVU0606-19	Tryska 1,9mm
10	IVF0606	Difuzor
11	IVB0606	Elektroda
12	IZN0768	Trubička vzduch.
13	ISM0099	Převlečná korunka
14	ISM0003	Kontaktní nástavec
15	ISM0004	Kontaktní nástavec - prodl.
16.1	IVU0662-14	Tryska 1,4mm - prodloužená
16.2	IVU0662-17	Tryska 1,7mm - prodloužená
16.3	IVU0662-19	Tryska 1,9mm - prodloužená
16.4	IVU0666	Tryska prodloužená 50A
17	IVF0608	Difuzor
18	IVB0661	Elektroda - prodloužená
19a	IFT0686	O-kroužek silikon (18,77x1,78)
19b	IVF9007	Izolátor
20	IGV0035	Rukojeť
21	IHJ0722	Pojistka spínače
22	IHQ0070	Tlačítko spínače
23	IHJ0894	Spojka kabelu
24.1	IVN0691	Kabel hořáku 6m 1/4G
24.2	IVN0693	Kabel hořáku 6m 3/8G
24.3	IVN0697	Kabel hořáku 6m M14x1
24.4	IVN0650	Kabel hořáku 6m M16x1,5
24.5	IVN0699	Kabel hořáku 6m centr.konc.