


INFORMÁCIA


Modelová rada ICE: grafické znázornenie automatického 10-krokového a 9-krokového, elektronicky riadeného nabíjania olovených (Pb) autobatérií.



Znázornenie priebehu napätia a prúdu inteligentného 9-krokového procesu nabíjania



9-krokové nabíjanie



Znázornenie priebehu napätia a prúdu inteligentného 10-krokového procesu nabíjania



10-krokové nabíjanie

1

DIAGNOSTIKA

Skontroluje, či je batéria pripojená k nabíjačke a skontroluje jej napätie.

2

1 TESTOVACIE NABÍJANIE

Malým prúdom a nízkym napätím zisťuje, či napätie batérie je v poriadku.

3

2 DESULFÁCIA

Zabezpečenie pulzujúceho prúdu na odstránenie sulfátu, ak je napätie batérie nízke.

4

3 POZVOĽNÝ ŠTART

Nabíjanie s pomaly sa zvyšujúcim nabíjacím prúdom.

5

4 KONŠTANTNÝ PRÚD

Nabíjanie konštantným maximálnym prúdom, kým sa nedosiahne prahové napätie batérie.

6

5 ANALÝZA

Otestovanie, či batéria dokáže absorbovať nabíjací prúd.

7

6 KONŠTANTNÉ NAPÄTIE

Nabíjanie konštantným napätím aby sa kompenzoval falošný stav plného nabitia spôsobený nabíjaním vysokým nabíjacím prúdom.

8

7 OBNOVA NABÍJANIA

Absorbovanie viac náboja a kompenzácia vedľajšieho účinku zníženého nabíjacieho prúdu.

9

8 ABSORPCIA

Dodávanie postupne klesajúceho prúdu, kým sa nedosiahne prahové napätie batérie.

10

9 ANALÝZA

Otestujte, či batéria vydrží zostať nabitá.

9

10 REŽIM ÚDRŽBY

Neustále sledovanie napätia pripojenej batérie a automatické spustenie nabíjania pri jeho poklese. V tomto režime nabíjačka zostáva až do vypnutia nabíjania v pohotovosti.



QR kód vás nasmeruje k celému ponúkanému sortimentu nabíjačiek